

First Mate серия MS Краткое руководство



Кнопка питания – First Mate серия MS Камера имеет три состояния питания:

Вкл., Выкл. и автоматическое выключение.

- **Вкл.** - Занимает приблизительно 4 секунды (во время загрузки на дисплее окуляра отображается экран-заставка FLIR).
- **Выкл.** - Нажмите на кнопку питания для выключения камеры.
- **Автоматическое выключение** - Если на протяжении примерно пяти минут не нажимается ни одна кнопка, то на дисплей выводится сообщение **Автоматическое выключение 30 с**, после обратного отсчета 30 секунд камера выключается.

Яркость дисплея – Последовательное переключение пяти уровней яркости. При выключенной камере удержание этой кнопки нажатой включает светодиодную лампу подсветки.

Белый/черный горячий/Marine Red – В режиме "белый горячий" более горячие предметы изображаются белым или светло-серым цветом. В режиме "черный горячий" более горячие предметы изображаются черным или темно-серым цветом. В режиме "Marine Red" для поддержания нормального ночного видения используются только тени красного цвета.

Двукратное увеличение— только MS32 - Увеличивает изображение в 2 раза.

Стоп-кадр— только MS24 - Можно тщательно рассмотреть один кадр.

Диоптрическая настройка – Ручка диоптрической настройки позволяет настраивать окуляр для лучшей фокусировки.



Зарядка камеры

Внимание!

Чтобы гарантировать правильную зарядку, камеры First Mate серия MS должны быть выключены на протяжении всего цикла зарядки. Зарядку МОЖНО выполнять только при температуре камеры от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F), в противном случае возможно повреждение аккумулятора.

Перед использованием камеры необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Чтобы зарядить аккумулятор камеры поднимите крышку разъема USB, подсоедините кабель USB, поставляемый с камерой, второй конец кабеля подсоедините к источнику питания USB.

- Если зарядка выполняется правильно, индикатор зарядки горит оранжевым светом.
- При полном заряде индикатор зарядки начинает гореть постоянным зеленым светом. Исходное время зарядки составляет приблизительно 4 часа.



Индикатор зарядки



Индикатор состояния аккумулятора

При включенной камере индикатор состояния аккумулятора постоянно отображается в углу изображения на дисплее. Этот индикатор указывает приблизительный остаточный заряд.



полный заряд



половина заряда



подключен

Диоптрическая настройка

Рычаг диоптрической регулировки позволяет регулировать четкость изображения в окуляре. Когда рычаг диоптрической регулировки направлен строго в противоположную от передней части камеры сторону, он находится в нейтральном положении. Выполните диоптрическую настройку для четкого изображения в видоискателе.

